

Positionnements recommandés des attentes sur l'habillage du bâti support pour la pose de nos packs suspendus.

Le raccord en eau se fait toujours à gauche, la position de la prise électrique est recommandée à droite.

